

EUROTRONIC Comet WiFi Heizkörperthermostat: LED-Symbole und Fehlercodes im Gerätedisplay



LED-Symbol am Gerät		Bedeutung
	PA und blinkendes WLAN-Symbol	Gerät ist im Verbindungsmodus
	Wiederkehrende Streifen in ein bis drei Linien	 Gerät wird justiert <i>oder</i> Gerät empfängt WLAN-Zugangsdaten
Re V., A	Ad	Thermostat wartet auf seine Justierung. Bitte halten Sie die beiden Tasten V und Λ gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt.
V A	Rotierendes Rechteck	Gerät verbindet sich mit dem Heimnetzwerk
E V	 1. WLAN-Symbol blinkt 2. WLAN-Symbol leuchtet dauerhaft 	 Gerät verbindet sich mit der Plattform Gerät ist verbunden und zeigt die eingestellte Soll- Temperatur an. Im Dauerbetrieb ist das Display ausgeschaltet. Die Soll-Temperatur wird für ca. 5 Sekunden angezeigt, wenn Änderungen vorgenommen oder die Tasten gedrückt wurden.
	On	Ventil ist dauerhaft geöffnet

·... A





LED-Symbol am Gerät		Bedeutung
		Die gemessene Temperatur ist unter 8 Grad Celsius. Das Ventil wird geöffnet, bis die Temperatur wieder über 8° C ist, um ein Gefrieren der Heizungsleitungen zu verhindern (Frostschutz-Funktion).
	00	Die Tastensperre ist aktiviert. Bitte halten Sie die beiden Tasten V und Λ für 5 Sekunden gedrückt, um die Sperre wieder aufzuheben.
	SU	Gerät führt ein Firmware-Update durch.
	C1 -C3 E1 - E3	Gerät zeigt einen Hinweis oder Fehler an. (Fehlercodes auf der Folgeseite)

Fehlercodes im Gerätedisplay



Code	Fehlerursache	Lösung
C1 - C3		
C1	 1. WLAN-Passwort wurde in der App nicht richtig eingegeben. 2. WLAN-Signalstärke ist zu gering 	 Löschen Sie Ihr Thermostat aus der App und starten den Anlernmodus erneut. Um das Gerät zurückzusetzen und erneut anzulernen, drücken Sie bitte die Reset-Taste im Innern des Batteriefachs. Auf dem Display erscheint "PA". Verbessern Sie die WLAN-Signalstärke Ihres Heimnetzwerkes durch geeignete Maßnahmen.
C2	 WLAN-Passwort wurde verändert Abriss der bestehenden Funkverbindung Eingerichtete WLAN-Verbindung wurde vorübergehend unterbrochen (z.B. Stromausfall, Netzwerkkabel) 	 Das Comet WiFi muss erneut ins WLAN-Netzwerk eingebunden werden (mit Eingabe des neuen WLAN-Passworts). Verbessern Sie die WLAN-Signalstärke Ihres Heimnetzwerkes durch geeignete Maßnahmen. Überprüfen Sie z.B. Ihre Stromversorgung und das Netzwerkkabel.
C3	WLAN-Verbindung ohne Internetzugriff	Überprüfen Sie bitte Ihren Internetanschluss.
Ohne Code	Batterien müssen häufig gewechselt werden	Überprüfen Sie Ihre WLAN Signalstärke. Verbessern Sie bei Bedarf die WLAN-Signalstärke Ihres Heimnetzwerkes durch geeignete Maßnahmen.
E1-E3		
E1	Keine Adaption möglich. Comet WiFi ist nicht am Heizkörper montiert.	Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät korrekt am Heizkörper montiert ist. Verwenden Sie wenn nötig einen Adapter für die Montage am Heizkörper.
E2	Ventilhub zu kurz oder Batterieleistung zu schwach	Ventilstößel per Hand mehrmals öffnen und schließen oder neue Batterien einsetzen.
E3	Keine Ventilbewegung möglich	Drücken Sie zum Quittieren eine beliebige Taste. Stellen Sie bitte sicher, dass der Ventilstößel frei beweglich ist.
bt	Batterien sind schwach.	Tauschen Sie bitte die Batterien aus. Es wird empfohlen, keine wiederaufladbaren Batterien zu verwenden. Diese haben eine geringere Spannung, weshalb ein uverlässiger Betrieb nicht gewährleistet ist.