


HOME BASE SCHNELL STARTEN



Erleben,
was verbindet.



Zum Start benötigen Sie



Die Home Base: übernimmt die zentrale Steuerung der smarten Geräte in Ihrem vernetzten Zuhause.



Die **MagentaZuhause** App: ist Ihre Fernbedienung, das Kontroll- und Benachrichtigungscenter für Ihr smartes Zuhause.




Für Magenta SmartHome können Sie einen Router Ihrer Wahl und einen beliebigen Internet-Anbieter nutzen.




Einfach kostenlos herunterladen und starten! Dazu den QR-Code scannen oder die App im Apple App Store oder Google Play Store suchen. Sie finden sie auch unter www.smarthome.de

Home Base anschließen




1. An den Strom anschließen

Wählen Sie einen zentralen Standort in Ihrem Zuhause und schließen Sie die Home Base mit dem beiliegenden Netzteil an den Strom an. Die Statusanzeige auf der Vorderseite des Geräts blinkt während des Startvorgangs abwechselnd weiß und grün.




3. Aktivierung läuft

Bei Aktualisierung der Software kann es bis zu 20 Minuten dauern, bis Ihre Home Base verfügbar ist. Bitte unterbrechen Sie in dieser Zeit nicht die Stromversorgung oder die Internet-Verbindung.



2. Mit dem Router verbinden

Nachdem die Statusanzeige grün aufgeleuchtet hat, beginnt sie wiederholend zweimal weiß zu blinken. Bitte schließen Sie die Home Base zunächst über das mitgelieferte LAN-Kabel an Ihren Router an.



i Nachdem alle Einrichtungsschritte abgeschlossen sind, können Sie die Home Base über WLAN mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden.

Home Base aktivieren



Laden Sie sich die App herunter

Sie finden die **MagentaZuhause** App im Apple App Store, Google Play Store oder unter smarthome.de. Durch Scannen des QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder Tablet gelangen Sie direkt zur App.



Registrieren Sie sich in der App

Bitte folgen Sie den Registrierungsschritten in der App, um Ihr Konto bei Magenta SmartHome zu erstellen.

Registrieren Sie sich dazu am besten mit Ihrem Telekom Login.

Wenn Sie bereits Festnetz-Kunde der Telekom sind, können Sie sich alternativ mit Ihrer Festnetz-Rufnummer und der Kundennummer registrieren.

In beiden Fällen werden Ihre persönlichen Daten automatisch erkannt, sodass Sie sie nicht mehr eingeben müssen.

Bitte vergeben Sie nun ein Passwort für Ihr Magenta SmartHome Konto. Das Passwort und Ihre E-Mail-Adresse werden für die Anmeldung in der App benötigt.


Geräte hinzufügen



Melden Sie sich in der App an

Nach der erfolgreichen Registrierung können Sie sich in der **MagentaZuhause** App mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem Passwort anmelden. Die App sucht automatisch nach einer Zentrale und wird Ihre Home Base nach wenigen Augenblicken anzeigen. Bitte bestätigen Sie sie als Zentrale für Ihr Magenta SmartHome.

i Sollten Sie den Aktivierungs-Code benötigen, finden Sie ihn unter smarthome.de/registrieren. Weitere Hilfestellungen finden Sie unter smarthome.de/hilfe




Verbinden Sie Ihre smarten Geräte


Nachdem die Home Base mit Ihrem Magenta SmartHome verbunden ist, leitet die App Sie für die Verbindung Ihrer smarten Geräte weiter. Alternativ können Sie den Schritt-für-Schritt-Assistenten auch über das Menü der App aufrufen.

Tipp: Viele smarte Geräte unterstützen das automatische Auffinden durch die App, sodass Sie sie nur noch für Ihr Magenta SmartHome bestätigen müssen. Sollte ein Gerät nicht automatisch gefunden werden, können Sie es manuell hinzufügen. Wählen Sie dazu einfach den Gerätehersteller und das Gerät, das Sie verbinden möchten, in der Herstellerliste aus. Die App führt Sie durch alle weiteren Verbindungsschritte.

Übersicht



Statusanzeige
Zeigt den Betriebszustand an



USB-Anschlüsse
Für die Erweiterung mit neuen Funkprotokollen

Sollten Sie **Unterstützung bei der Installation** Ihres Magenta SmartHome Geräts benötigen, so können Sie die **Persönliche Installation** im Telekom Shop, im Fachhandel oder im Internet buchen. Informationen zu diesem Service sowie Antworten auf häufige Fragen finden Sie unter www.smarthome.de

ERGÄNZENDE HINWEISE

Service

Auf unserer Hilfe-Seite im Internet www.smarthome.de erhalten Sie Informationen zu ergänzenden Service-Dienstleistungen sowie Unterstützung bei der Einrichtung Ihres Magenta SmartHome Geräts.

Für den Fall, dass der Service der Deutschen Telekom Ihnen nicht weiterhelfen kann und Sie Ihr Magenta SmartHome Gerät für eine Reparatur oder einen Austausch aus der Hand geben, setzen Sie das Endgerät auf die Werkseinstellungen zurück.

Installations-Service

Wenn Sie eine professionelle Installation Ihres Magenta SmartHome Produkts in Ihren Räumlichkeiten wünschen, können Sie diese bequem vom Technischen Service der Deutschen Telekom vornehmen lassen. Informationen zu diesem Service und zur Buchung finden Sie unter www.smarthome.de

Sicherheitshinweise

Installieren Sie Ihre Home Base nicht während eines Gewitters. Bitte stecken oder lösen Sie während eines Gewitters auch keine Steckverbindungen, damit Sie sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags aussetzen.

Stellen Sie die Home Base entfernt von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten und nur auf wärmeunempfindlichen Flächen auf.

Stellen Sie die Home Base ausschließlich in der Nähe einer leicht zugänglichen Steckdose auf. Betreiben Sie Ihre Home Base nur mit dem mitgelieferten Netzteil und schließen Sie es nur an Steckdosen an, die den im Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.

Ihre Home Base darf nur von autorisiertem Service-Personal geöffnet und repariert werden. Öffnen Sie bitte niemals selbst die Home Base oder das Netzteil.

Schützen Sie Ihre Home Base vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen und benutzen Sie das Gerät nicht in Feuchträumen (z. B. Badezimmer) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.

Reinigen Sie Ihre HomeBase mit einem weichen und trockenen Antistatiktuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel.

Legen Sie bitte keine Gegenstände auf Ihrer Home Base ab.

Berühren Sie die Steckkontakte unter keinen Umständen mit spitzen und metallischen Gegenständen.

Hinweis: Nachrichten Ihrer **MagentaZuhause** App (z. B. vom Rauchmelder) sollen Sie zunächst nur informieren. Bitte überzeugen Sie sich daher immer, ob eine tatsächliche Gefahrensituation vorliegt, bevor Sie weitere Maßnahmen einleiten.

Unterstützte Funkprotokolle

WLAN: 2,4 GHz 20 dBm

Bluetooth®: 2,4 GHz 20 dBm

DECT: 1,9 GHz 24 dBm

HomeMatic: 868,3 MHz 25 mW

ZigBee: 2,4 GHz 10 dBm

CE-Zeichen

2014/53/EU (RED), 2009/125/EG (eco design), 2011/65/EU (RoHS): Huawei Technologies Co., Ltd. erklärt hiermit, dass die Konformität mit den o. a. EU-Richtlinien gewährleistet und durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt ist. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.huawei.com/en/product-certification. HUAWEI TECHNOLOGIES Deutschland GmbH, Hansaallee 205, 40549 Düsseldorf

Entsorgung

Hat das Gerät ausgedient, nutzen Sie für das Altgerät das Rücknahmesystem der Telekom. Nähere Informationen unter www.telekom.de/altgeraet-zurueckgeben oder bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das unten stehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist.

Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten Sie einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Die Telekom ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte-Register unter der WEEE-Reg.-Nr. DE60800328 registriert.

Hinweis für den Entsorgungsträger

Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.



Herausgeber

Telekom Deutschland GmbH
Landgrabenweg 151
53227 Bonn

Besuchen Sie uns im Telekom Shop oder im Internet:
www.telekom.de



Erleben,
was verbindet.